sinbo

**STM 5700 ÇAY SETİ**

**KULLANMA KILAVUZU**

TR EN FR DE ES RU UA AR HR RO

**CİHAZIN TANITIMI • DRAWING FOR THE STRUCTURE • DESCRIPTION DES PIÈCES**
**STRUCTUUR TEKENING • STRUKTUR ZEICHNUNG • DIBUJO DE LA ESTRUCTURA**
**СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРИБОРА • ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ • NAZIV DIJELOVA**
**رسم الجهاز البياني**

**Değerli Müşterimiz,**
Ürün seçiminde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

**Saygılarımızla,**
Sinbo Küçük Ev Aletleri

**SINBO STM 5700 ÇAY SETİ**
**KULLANIM KILAVUZU**

**Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.**
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

• Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır. (IEC 60335-2-15/A2):
• Dükkânlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
• Çiftlik evleri
• Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
• Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

**Children being supervised not to play with the appliance.**
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: (IEC 60335-2-15/A2)
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.



## CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

* 360° derece dönebilir alt birim.
* 0.7 lt kapasiteli cam demlik
* 1.7 lt Kettle kapasitesi
* Çıkarılabilir süzgeçler
* Paslanmaz gizli rezistans
* Kablo Sarma yuvası
* Kettle ve Çay seti olarak kullanabilmeyi sağlayan anahtar
* Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
* Çift ısıtma sistemi, 1800W (Kaynatma), 135W (Sıcak tutma)

**DİKKAT!!**
Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir.Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

**ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI**
**• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar**
**Elektrikli cihaz kullanırken aşağıdakiler dahil temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:**
Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce, yanlış kullanım sonucu bozulmasını önlemek için, bu talimatları dikkatle okuyun ve muhafaza edin.
**Uyarı:** Yanlış bir kullanım kullanıcıya ve cihaza zarar verebilir.
**1.** Cihazı kullanacağınız yerin voltajının ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
**2.** Elektrik şoku tehlikesine karşı prizinizin topraklı olmasına dikkat ediniz. Prizin güvenli şekilde takıldığından emin olunuz.
**3.** Güç kablosunu dolamayın veya bükmeyin veya aşırı güç uygulamayın, aksi halde kablo hasar görecektir. Eğer güç kablosu hasar görürse, elektrik şoku riskini önlemek için profesyonel kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir. Güç kablosunu kendiniz değiştirmeyi denemeyin.
**Uyarı:** Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, kullanacağınız uzatma kablosunu cihazın güç tüketimini göz önüne alarak seçiniz.
**4.** Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
**5.** Elektrik aksamının bulunduğu bölümü söküp açmaya uğraşmayın.
**Uyarı:** Cihaz kazara su içine düşerse, derhal fişini prizden çekiniz ve tekrar kullanmadan önce yetkili teknik servise gösteriniz.
**6.** Kablonun, bulunduğu yüzeyin (tezgâh gibi) keskin kenarlarından sarkmasına izin vermeyiniz.
**7.** Cihazı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik esnasında fişini prizden çıkartın. Fişi prizden çıkartırken kablosundan değil baş tarafından tutarak çekin ve cihazın iyice soğuduğundan emin olun.
**8.** Üretici tarafından onaylanmamış ilave aksesuarların kullanılması yaralanmalara neden olabilir.
**9.** Cihaz ev kullanımı için uygundur, evin dışındaki açık ortamlarda ve ticari amaçlı kullanmayınız.
**10.** Bu cihaz çocukların kullanımına uygun değildir. Çocukların bulunduğu ortamlarda, cihazı gözetimsiz bırakmayınız.
**11.** Cihazı düz sağlam ve sıcak olmayan bir yüzeye yerleştirin.
**12.** Cihazın sıcak iç yüzeylerine dokunmayınız.
**13.** Cihazınızı soba, ocak ve benzeri direkt ısı kaynaklarının üzerine ve yakınına yerleştirmeyiniz ve diğer cihazlarla temas etmemesine dikkat ediniz.
**14.** Dış yüzeyinin aşırı sıcak olması ihtimaline karşılık çay setini daima sapından tutarak kullanınız.
**15.** Su ısıtıcı bölümüne kaynatmak için sudan başka bir sıvı koymayın.
**16.** Cihaz içine su koymadan önce cihazı, taban bölümü üzerinden alınız.
**17.** Çay setinin yalnızca kendi enerji tabanını kullanın, diğer cihazlara ait başka bir taban kullanmayın.



## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

**18.** Taban bölümünü bulaşık makinesinde yıkamayın, nem oranı yüksek mekanlarda kullanmayın.
**19.** Kaynama sırasında cihaz buhar çıkaracağından ellerinizi ve yüzünüzü buhardan koruyunuz.
**20.** Kettle bölümünde su bulunmadığı ve kullanılmadığı zamanlarda alt kısımda bulunan sıcak tutma düğmesini kapatınız.
**21.** Çay seti sıcak tutma düğmesi açık konumdayken, su ısıtıcısının üzerinde bulunan porselen demlik veya kapak kesinlikle bulunmalıdır. Aksi halde su buharı tamamı ile dışarı çıkacağından sıcak tutma düğmesi buharı hissedemez ve kaynatmayı durduramaz.
**22.** Su kaynadığında cihaz otomatik olarak bekleme konumuna geçer ve suyu kaynar noktada tutar.
**23.** Taşıma ve nakliye esnasında cihazınızı düşürmeyiniz ve sert darbelerden kaçının. Darbe sonucu cihaz içindeki sıcak suyun dökülebileceğini mutlaka göz önünde bulundurun ve dikkat edin.
**Uyarı:** Isıtıcıda su yokken veya 0.5 litreden az ise kaynatma düğmesi açılmamalı, su bittiğinde kapatılmalıdır.
**Uyarı:** Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmamasından veya cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsam dışındadır. Cihaz üzerinde veya kullanım kılavuzunda belirtilen ibareler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
**Uyarı:** Su kaynarken kapağı kaldırmayınız.
Cihazı yalnız kendisi ile verilen altlıkla kullanınız.
Max ile belirtilen seviyeden fazla minumum ile belirtilen seviyeden az su ile ürünü çalıştırmayınız.
**DİKKAT:** Çaydanlıklar aşırı doldurulduğunda kaynama esnasında su fışkırabilir.

**CİHAZIN TANITIMI**
**1.** Cam Demlik & Su Isıtıcısı (Kettle) Kapağı
**2.** Cam Demlik
**3.** Su Isıtıcısı (Kettle)
**4.** Kablo Sarmalı Alt Birim
**5.** Ergonomik Tutma Sapı
**6.** Su Kaynatma Düğmesi
**7.** Su Isıtıcısı (Kettle) Tutma Sapı
**8.** Açma/Kapama Düğmesi
**9.** İkaz Lambaları

**KULLANIMDAN ÖNCE**
Sinbo çay seti pratik bir şekilde klasik çay demlemek üzere üretilmiştir. Kısa zamanda suyu kaynatır ve daha sonra otomatik olarak enerji sarfiyatını belirli seviyede koruyarak enerji tasarrufu sağlar. Gereksiz buharlaşmayı önleyen çay seti, demlikteki çayında sürekli olarak sıcak kalmasını sağlar. Çay seti su ısıtıcısı olarak da kullanılabilir.
İlk kullanımdan önce içine su koyarak yıkayınız. Isıtıcı içerisinde 3 defa olmak üzere su kaynatın ve suyu her kaynatmada soğuk suyla yıkayarak değiştirin. Bu işlem esnasında suyu maksimum noktaya kadar doldurmayı unutmayınız. Temizlik sırasında tuzruhu ve çamaşır suyu gibi hiçbir seri ve kimyasal temizleyici kullanmayınız. Su kaynatıldıktan sonra, sertlik derecesine göre kaynamış suda pudramsı tortu oluşması normaldir. Sudan kaynaklanan bu durum insan sağlığına herhangi bir zarar vermez.

**TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA**
• Ürünü düşürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
• Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
• Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.



## ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

**ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI**
Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

**CİHAZIN KULLANIMI**
**• Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler**

**1)KETTLE OLARAK**
Kettle alt tarafta bulunan Açma/Kapama düğmesi açık, Sapın üzerindeki su kaynatma düğmesini de açtığınız anda cihaz çalıştırılacaktır. Kettle üzerindeki sinyal lambası yanacak ve cihaz 1800 W tam güçte suyu ısıtmaya baslayacaktır. Su kaynamaya basladığında cihaz otomatik olarak kapanacak ve ısıtma işlemi sona erecektir. Kaynar su hazır demektir.
**Uyarı :** Su ısıtıcınızı daima min. (0,5 lt) ya da max. (1.7 lt) seviyeleri arasında su doldurunuz. Minimum seviyenin altındaki suyu kaynatmanız durumunda, cihazın erken kapanmasına, maksimum seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalıştırmanız suyun taşmasına neden olabilir.

**2)ÇAY SETİ OLARAK**
Kettle alt tarafta bulunan Açma/Kapama düğmesini açın. Bu pozisyonda 1 nolu bu düğmenin sinyal lambası yanacaktır. Ayrıca sapın üzerindeki su kaynatma düğmesini de açtığınız anda çalıştırılacak ve cihaz 1800 W tam güçte suyu ısıtmaya baslayacaktır. Su kaynamaya basladığında kaynatma düğmesi kapanacak ve cihaz elektronik devre ile düşük güçte ısıtma yani demleme moduna geçecektir. Cihazın demleme modunda devamlı kalmasının cihaza bir zararı yoktur. Cihaz su bittiğinde otomatik olarak kapanacaktır. Tekrar çalıştırmak için cihazı kablolu tabandan kaldırıp içeresine su doldurduktan sonra tekrar yerine koyduğunuzda çalıştırma işlemine tekrar baslayabilirsiniz.

**ÇAYI HAZIRLAMAK İÇİN**
Demlemek istediğiniz çay miktarına göre su ısıtıcısına maksimum 1.7 lt veya minumum 0.5 lt su doldurunuz. Kettle'ı enerji tabanına yerleştirdikten sonra cam demlik kapağını açın. Yeteri kadar çayı demlik süzgecine koyduktan sonra cam demliği elektrikli kettle üzerine yerleştirin. sapın üzerindeki su kaynatma düğmesini ve Kettle alt tarafta bulunan Açma/Kapama düğmesini açık konuma getiriniz. Her iki düğmedeki pilot lambaları yanacak ve su ısınmaya baslayacaktır. Su miktarına bağlı olarak 3-8 dakika içerisinde su kaynamaya baslayacaktır. Kaynama sonrası Açma/Kapama düğmesi otomatik olarak kapalı konuma geçer ve sinbo çay seti demleme modunda çalışmaya devam edecektir. Çayı kaynamıs su ile demleyerek demliği çaydanlığın üzerine yerleştiriniz. Su ısıtıcınıza soğuk su ilave ederseniz kaynatma düğmesini yeniden açık konuma getiriniz.

**KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız.Bulunduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.



## TEMİZLİK VE BAKIM

**• Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler**
Temizlik öncesinde mutlaka cihazın fişini prizden çıkarın. Kettle (su ıstıcı) ve enerji tabanını bulaşık makinesinde yıkamayın ve suya daldırmayın. Bu bölümü temizlemek için cihazı prizden çıkardıktan sonra kuru veya nemli bir bezle temizleyin. Cam demliği ise elde yıkayarak temizleyebilirsiniz.
Kettle ve cam demlik içerisinde bulunan süzgeç çıkarılıp, temizlenebilir.

**BAKIM**
**• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler**
Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
Her kullanımdan sonra temizliğinin yapılmasında fayda vardır.

**KİREÇLENMEYİ GİDERME**
Suda bulunan az veya çok miktardaki kireç, su kaynatıldığında sudan ayrılarak ya dibe çöker ya da ısıtıcı taban üzerine yapışır. Kireç tortuları sağlığınız için zararlı değildir. Fakat içeceklerin içine katıldığında görüntüde bulanıklık veya tozumsu bir yapı ve tad oluşturabilir. Bu durum cihazın verimini düşürebilir. Isıtıcı içerisinde oluşan kireçlenmeyi sağlık ve enerji tasarrufu açısından periyodik olarak temizleyin. Eğer bu olusan yumuşak kireçlenme ise, cihazı prizden çektikten sonra yumuşak bir sünger yardımı ile çizmeden temizleyebilirsiniz. Fakat oluşan kireçlenme tortulanmış sert kireçlenme ise ev aletleri için satılan kireç çözücüler ya da sirke ile temizleyebilirsiniz.
**Uyarı:** Sert yüzeyli temizleyiciler kullanmayınız, aksi takdirde yüzeyler çizilebilir.

**KİREÇ ÇÖZÜCÜ İLE TEMİZLİK**
Isıtıcının içine bir miktar suyu koyup, daha sonra az miktarda kireç çözücüyü suyun içine karıstırın. 5-10 dakika bekledikten sonra suyu bosaltıp, ısıtıcı içine temiz su koyarak 3-4 dakika kaynatın ve bosaltın ve 2-3 kez temiz su ile yıkayın.
**Beyaz sirke ile temizlik:** Cihazınızı yarım litre beyaz sirke ile doldurun ve 1 saat kadar bekletin, aynı sekilde sirkeyi bosaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayın.

**GÜVENLİK KORUMASI**
Su kaynadığında otomatik olarak enerji tasarruf konumuna geçen çay seti, susuz çalışmaya karsı emniyet bakımından iki termostat ile korunmustur. Susuz kalmadan dolayı bu termostatlar cihazı devreden çıkardığında elektrikli çaydanlığınız çalısmayacaktır. Cihazı tekrar kurup çalıştırabilmek için çaydanlığı enerji tabanından kaldırıp su ilave edip yerine yerlestirmeniz yeterlidir.